Электронный ГУМАННЫЙ УНИЧТОЖИТЕЛЬ ЛЕТАЮЩИХ НАСЕКОМЫХ

Компании **ЮТЭК** (Россия) и **SWG Europe Ltd.** (Англия) благодарят Вас за приобретение уничтожителя насекомых **LUNA**. Это прибор, выполняющий одновременно две функции: работает как профессиональный уничтожитель насекомых и при этом является декоративным светильником. Может использоваться там, где нежелательно использовать электронные уничтожители насекомых. Так как он работает бесшумно, фрагменты убитых насекомых не попадают за пределы прибора и не попадут в открытый пищевой продукт. Это прибор с клеевой подложкой, использующий специальную ультрафиолетовую лампу. Рекомендации, приведенные здесь, должны способствовать максимально эффективному использованию модулей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Площадь обслуживания	Световая мощность	Размеры, мм	Вес, кг	Лампы, Тип	Клеевая Подложка
Luna·36 **W**	190 м.кв.	40 Вт	550 x 200 x300	2,9	Y536 **T8H**	GB-38Y
Luna·36 **S/St**	190 м.кв.	40 Вт	550 x 200 x300	2,9	Y536 **T8H**	GB-38Y
Luna·36 **Zn**	190 м.кв.	40 Вт	550 x 200 x300	2,9	Y536 **T8H**	GB-38Y
Luna·36 **W =IP65**	190 м.кв.	40 Вт	550 x 200 x300	3,0	Y536 **T8H**	GB-38Y
Luna·36 **S/St = IP65**	190 м.кв.	40 Вт	550 x 200 x300	3,0	Y536 **T8H**	GB-38Y
Luna·36 **Zn = IP65**	190 м.кв.	40 Вт	550 x 200 x300	3,0	Y536 **T8H**	GB-38Y

УСТАНОВКА МОДУЛЯ

Прибор сначала должен быть закреплен на стене с помощью двух фиксирующих винтов и болтов, входящих в комплект поставки.

Модуль **LUNA** разработан для не сложной установки на стену. Он подвешивается к стене при помощи винтов, которые входят в специальные пазы на корпусе. Для правильной эксплуатации модуля необходимо соблюдать следующие условия:

1. модуль должен быть размещен в оптимальном положении;
2. модуль должен работать 24 часа в сутки;
3. лампы должны заменяться не реже одного раза в год.
4. модели исполнения IP65 не имеют электрической вилки и должны подключаться безразъемно.

ТРЕБОВАНИЯ К ЭЛЕКТРОПИТАНИЮ

Приборы **LUNA** предназначены для работы от электрической сети переменного тока напряжением 220 - 240 В и частотой 50 Гц.

Пожалуйста, убедитесь в том, что модуль может использоваться совместно с Вашей электросетью.

ВНИМАНИЕ!

УСТРОЙСТВО ДОЛЖНО ПОДКЛЮЧАТЬСЯ К ТРЕХПРОВОДНОЙ ЭЛЕКТРОСЕТИ (С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ).

РАЗМЕЩЕНИЕ МОДУЛЯ

Ваш модуль LUNA притягивает насекомых с помощью специальных инсектицидных ламп, имеющих достаточную притягательную способность и феромона, применяемого в клеевой подложке. Но, тем не менее, следуя нижеприведенным рекомендациям, Вы сможете наиболее полно реализовать потенциал прибора.

Наилучшим вариантом будет расположение Вашего модуля на высоте около 2 метров от земли, в самом темном месте, предотвращая попадание прямых лучей. Помните, что LUNA кроме выполнения функций уничтожения насекомых также выполняет функции светильника, и это должно учитываться при его размещении.

ОЧИСТКА

ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПРИСТУПИТЬ К ОЧИСТКЕ, УБЕДИТЕСЬ ЧТО МОДУЛЬ ВЫКЛЮЧЕН.

Очистка должна производится раз в неделю, а подложка должна заменяться раз в три-четыре недели. Замена подложки эта простая процедура, которая сводится к удалению заполненной насекомыми старой клеевой подложки. После этого можно поставить новую подложку, предварительно сняв с нее защитный слой.

ПЕРЕД ОБСЛУЖИВАНИЕМ ОБЯЗАТЕЛЬНО УБЕДИТЕСЬ В ТОМ, ЧТО МОДУЛЬ ВЫКЛЮЧЕН

Для сохранения эффективности модуля необходимо заменять ультрафиолетовые лампы не реже одного раза в год. При этом необходимо убедиться в том, что устанавливаемые лампы имеют правильный тип.

ЗАМЕНА ЛАМПЫ.

ПЕРЕД ЗАМЕНОЙ ЛАМП ОБЯЗАТЕЛЬНО УБЕДИТЕСЬ В ТОМ, ЧТО МОДУЛЬ ВЫКЛЮЧЕН.

Для замены лампы ее необходимо извлечь из держателей. В моделях исполнения IP65 для извлечения лампы нужно открутить закрепленные по резьбе держатели и вынуть лампу по направляющим. Сборка производится в обратной последовательности.

ЗАМЕНА КЛЕЕВОЙ ПОДЛОЖКИ

Удалите использованную подложку после одного-двух месяцев ее использования. Перед установкой новой подложки снимите с нее оболочку и снимите защитное покрытие с клейкой стороны. Установите подложку на место клейкой стороной вверх. Клеевая подложка вставляется сверху прибора так, что бы она располагалась клеем к лампам, а с боков фиксировалась специальными «крылышками».

Для наибольшей эффективности, в каждом помещении необходимо выбрать наилучшее расположение. При этом руководствуйтесь следующими рекомендациями:

1. модуль должен устанавливаться, по крайней мере, на 2 метра выше пола, предпочтительно в самом темном месте комнаты, избегая прямого попадания на него солнечного света
2. располагайте модуль так, чтобы УФ лампы были видны насекомым из любой точки
3. к модулю должен быть доступ для удаления мертвых насекомых из его лотка (поддона)
4. располагайте модуль в недоступном для детей месте
5. в месте установки модуля не должно быть паров ядовитых газов и взрывчатых веществ
6. если в помещении имеются перегородки, навесы, уступы и т.п., эффективнее использовать несколько модулей меньшей мощности
7. в местах с повышенной влажностью допускается использование модулей только в исполнении IP65

(*Такие приборы так же имеются в нашем ассортименте*)

8. во взрывоопасных помещениях необходимо устанавливать только приборы исполнения ATEX

(*Такие приборы так же имеются в нашем ассортименте*)

9. модели исполнения IP65 и ATEX не имеют сетевых вилок, поскольку должны подключаться к электрической сети безразъемно !!! Применение электрической вилки с розеткой в таких моделях категорически запрещено.
10. модуль может работать 24 часа в сутки. Ночью эффективность прибора значительно выше
11. заменяйте УФ лампы каждые 12 месяцев, поскольку их эффективность со временем уменьшается. Лучше заменять весной.
12. используйте только оригинальные УФ инсектицидные лампы или другие части, соответствующие Вашей модели
13. на пищевых предприятиях, в медицине и т.п. рекомендуется использовать небьющиеся (безосколочные) **лампы S'Prof**. (Такие лампы так же имеются в нашем ассортименте)
14. любой контакт с хлором, может серьезно повреждать нержавеющую сталь корпуса. Избегайте использования приборов INSECT-O-CUTORs в корпусе из нержавеющей стали там, где имеется присутствие хлора в больших концентрациях.

ГАРАНТИЯ

Ваш модуль **LUNA** имеет законную гарантию 1 год (за исключением ламп). Если в течение 12 месяцев в модуле будет обнаружен дефект, то модуль будет заменен. Замена вышедшего из строя прибора может быть так же произведена по взаимному согласию в любое время его эксплуатации, не зависимо от даты приобретения. Неисправный прибор должен быть отправлен поставщику для выяснения причины его выхода из строя. Если это окажется производственный брак, рабочий модуль остается у пользователя безвозмездно. При наличии неповрежденной пломбы. Если прибор вышел из строя по вине пользователя, то он оплачивает только разницу в цене нового прибора и остаточной стоимостью вышедшего из строя модуля. На эту модель **возможна пожизненная** гарантия.

Для получения изделием пожизненной гарантии необходимо в течение 10 дней от даты монтажа изделия (но не позднее 30 дней от даты приобретения), прислать на E-mail: info@yutec.ru сканированную копию полностью заполненного последнего листа этого паспорта, а так же фотографию уже включенного изделия, сделанную в день запуска в эксплуатацию. Заверенную копию паспорта необходимо отправить по адресу эксклюзивного дистрибьютора. В противном случае будет действовать обычная законная гарантия! Гарантия распространяется только на модули, в которых использовались оригинальные запасные части фирмы-производителя компании YUTEC.

ПРИМЕЧАНИЕ: ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА ЛАМПЫ, А ТАКЖЕ НЕ РАСПРОСТАНЯЕТСЯ НА МОДУЛИ, ИМЕЮЩИЕ МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ И/ИЛИ НАРУШЕНИЕ ПЛОМБЫ.

Серийный номер			Дата приобретения		«_____»_____202_г.	
Наименование дилера						
Тел. и E-mail дилера						
Пользователь прибора						
Модель **LUNA**		**Luna-36 W**		**Luna-36 S/St**		**Luna-36 Zn**
		Luna-36 W =IP65		**Luna-36 S/St =IP65**		**Luna-36 Zn =IP65**

(495) 642-62-67 Москва
(865) 536-41-25 Ставрополь
WWW.KrysNet.RU
WWW.MyxNet.RU
E-mail: INFO@YUTEC.RU

Эксклюзивный дистрибьютор в России и СНГ

АО МАП Лтт

Ул. СНИИСХ, д. 21, г. Михайловск
Ставропольский край, 356241,
РОССИЯ